

Pokládka obkladů Incana

Příprava podkladu :

Pokud lepíme na zeď je nutné podklad nejprve zbavit případné výmalby, poté dostatečně napenetrovat penetrací na nasákavé podklady (Botament D 11), v případě nedostatečně napenetrovaného povrchu, lepidlo odsychá do podkladu a nemusí mít následně dostatečnou přídržnost.

Pokud lepíme na desky ze sádrokartonu, cetris, použijeme penetraci na nenasákavé povrchy s pískem (Botament D1, D15), které dostatečně rozválečkujeme – při velmi silné vrstvě se tato penetrace může i loupat ! Zkontrolujeme pokud jsou desky na rastru, že mají dostatečnou nostnost (váha 1m2 u silnějších kamenů včetně lepidla může být až 37kg)

Pokud máte podklad, kde si nejste jistí s postupem penetrování / lepení, neváhejte nás kontaktovat !

Kontrola obkladů před pokládkou :

Obklady pohledově zkontrolujeme, zda přibližně barevně odpovídají popř. jdou barevně kombinovat s rohovými prvky. Betonové obklady Incana v imitaci kamene mohou mít různé odstíny jako přírodní kámen, ani větší odchylky nejsou překážkou. Nedoporučujeme obklady přebírat a třídít podle odstínů !

Pokud se Vám cokoliv nezdá ohledně barvy, rozměru je čas kontaktovat prodejce, **na položené zboží se reklamace nevztahuje**, vyjma skrytých vad, což barevná, rozdílnost není !

Pokud s odstíny souhlasíte, je nutné obklady před pokládkou očistit z rubové strany ocelovým kartáčem.

Pokládka obkladů :

Lepící tmel je vždy nutný natáhnout jak na podklad, tak na rubovou stranu obkladu !

Obklady se pokládají jako přírodní kámen – berou se náhodně z různých balení a dávají do plochy tak, aby spáry byly v ploše různě posunuté a spáry nebyly nad sebou.

Pokud obklady budete řezat je doporučeno použít úhlovou brusku s diamantovým kotoučem, ale ne chlazená vodou, mohla by se poškodit pigmentová kresba obkladů !

Na obklady je doporučené lepidlo splňující normu C2TE S1 (Botament M22, M22 HP – lehčené)

Pokládka cihlových obkladů :

Cihlové obklady se dají pokládat 2 způsoby :

- klasicky nalepit a poté zatlačit sušší spárovací hmotu spárovacím jazýčkem do spáry
- lepit na bílé či šedé lepidlo (dle barvy spáry), dát ho silnější vrstvou, obklady do něj zatlačit a vystouplé lepidlo zahladit vlhkým štětcem.

Impregnace obkladů :

Obklady je doporučeno impregnovat z důvodu lepší ochrany před prachem, v exteriéru před povětrnostními podmínkami. Na obklady doporučujeme použít originální impregnaci od výrobce – obklady při správném použití nezmění odstín a nejdou do lesku, zůstávají matné.

Impregnace se aplikuje cca po 2-3 týdnech od pokládky, aby byl podklad dostatečně suchý.

Aplikaci lze provádět postříkovačem, je důležité, aby byla pokrytí rovnoměrné – impregnace je na bázi silikonu a pokud by stékala, mohly by se vytvořit bílé pramínky, které již nebude možné odstranit.

Pro dodržení záruky 25 let je nutno aplikovat originální impregnaci každý rok.